EXCEL[®] – Rechner

zur praktischen Anwendung der DIN EN 1991-1 Teil 3: Schnee- und Eislasten (2010-12) Teil 4: Windlasten (2010-12)

Handbuch

von Peter Kasper

Zonenfinder (nach amtlichen Verwaltungseinheiten) Windlasten auf Fassaden Windlasten auf Dächern Schneelasten auf Dächern Schnee-, Eis- und Windlasten auf Vordächern Windlasten auf freistehende Dächer und Wände

 $G \mathrel{\texttt{L}} \mathsf{A} \mathrel{\texttt{S}} \mathsf{S} \mathrel{\texttt{M}} \mathrel{\texttt{E}} \mathsf{T} \mathrel{\texttt{A}} \mathrel{\texttt{L}} \mathrel{\texttt{C}} \mathsf{O} \mathrel{\texttt{N}} \mathrel{\texttt{S}} \mathrel{\texttt{U}} \mathrel{\texttt{L}} \mathsf{T} \mathrel{\texttt{I}} \mathrel{\texttt{N}} \mathrel{\texttt{G}}$ Ingenieurbürd für beratung, entwicklung und begutachtung im Glas- und metallbau

Konzeption der EXCEL-Rechner

Das Grundkonzept der neuen Generation der EXCEL-Rechner zur Ermittlung der charakteristischen Größe der Einwirkungen auf Tragwerke wurde von der früheren Fassung übernommen. Die Basis ist nun nicht mehr die DIN 1055 in der Fassung von 2007, sondern die seit 2013 geltende Norm DIN EN 1991-1 (Euro-Code 1).

Die Bedienung wurde weiter vereinfacht, aber das Konzept des modularen Aufbaus beibehalten. Neu ist das Basispaket, das u.a. alle wichtigen Projektdaten sammelt, damit Mehrfacheingaben überflüssig werden. Wenn der optionale Modul Zonenfinder Deutschland nicht gewählt wurde, beinhaltet das Basispaket auch eine Auswahlmöglichkeit für die Wind- und Schneelastzonen, nur eben nicht so komfortabel wie mit dem Zonenfinder.

Wie bereits früher kann man dann zur Windlastermittlung die Module Fassade Wind und Dach Wind wählen. Schneelasten lassen sich mit dem Modul Dach Schnee ermitteln, in der "extended-version" auch unter Berücksichtigung des Temperaturfaktors, der den besonderen Abtaueffekt wärmedurchlässiger Eindeckungen berücksichtigt.

Für freistehende Bauteile und für Vordächer an Gebäuden gibt es die Spezialmodule Freisteher Wind sowie Vordach LTB.

Für alle Module gibt es Druckprotokolle, welche die wichtigsten Angaben auf einem Blatt zusammenfassen. Zum Drucken kann die Standard-Druckroutine von EXCEL verwendet werden, bei der auch ein Drucker ausgewählt werden kann. Alternativ kann die Exportfunktion genutzt werden, um eine PDF-Datei zu erzeugen.

Die Bedienung folgt einem einfachen Konzept: In alle hellgelb unterlegten Felder können Eintragungen als Text oder Zahl vorgenommen werden. In allen hellblau unterlegten Feldern können Auswahlen getroffen werden. Die Ergebnisse werden in hellgrau unterlegten Feldern angezeigt.

ProAu – Projekt-Basisdaten



Das Modul "ProDa" ist grundlegender Bestandteil des Basispaketes. Hier werden für alle weiteren Berechnungen maßgebende Projektangaben eingetragen: die Bezeichnung des Projektes, der Bearbeiter und das Datum. All diese Angaben erscheinen auf allen Dokumenten.

Weiterhin werden hier die Bauwerksabmessungen (Grundrisslänge und -breite sowie die maximale Dach- bzw. Firsthöhe) zentral verwaltet.

Das Datum ist zunächst auf den aktuellen Tag voreingestellt, es kann jedoch durch die Auswahl bis zu

3 Wochen zurück oder bis zu 1 Woche vorausdatiert werden.

ZoAu – Zonenzuordnung und Lage

Das Modul "ZoAu" ist Bestandteil des Basispaketes, wird aber nur aktiviert, wenn der optional erhältliche Modul zur Zonenauswahl (ZoFi) nach amtlichen Verwaltungszonen nicht aktiviert ist. Hier ist die Zonenzuordnung des Bauwerksstandortes einzutragen. Diese Angaben findet man beispielsweise in den Tabellen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) Berlin. Zu einer groben Abschätzung ist auf dem Bildschirm auch eine Karte mit den entsprechenden Zonen angezeigt.



Weiterhin ist die Meereshöhe am konkreten Gebäudestandort anzugeben. Es folgt eine Auswahlmöglichkeit der Geländekategorie, die seitlich mit einem Bild und einer Beschreibung erklärt wird, die Exposition des Standortes und eine Abfrage zur Entfernung zu einer Küste der Nord- oder Ostsee.

Bei der Auswahl einer mehr oder weniger exponierten Lage ist auf Besonderheiten zu verweisen, wie beispielsweise die Lage an einem Hang oder einer Klippe, aber auch in einer typischen Randlage enger Bebauung zu freiem Feld. Die Küstenentfernung ist für die Zuordnung der Eiszone ausschlaggebend.

ZoFi – Zuordnung nach Verwaltungseinheiten



Wesentlich komfortabler ist die Zonenzuordnung nach amtlichen Verwaltungseinheiten. Diese basiert auf einer programminternen Datenbank. Zur Auswahl stehen auf jeden Fall das Bundesland. Je nach erforderlicher Konkretisierung wird danach weiter abgefragt nach dem Regierungsbezirk, dem Kreis bzw. Landkreis sowie der Stadt bzw. Gemeinde. Die Abstufung geht immer nur soweit, wie es zur Zuordnung unbedingt erforderlich ist. Sinnvoll ist es hier immer, die Eingabefelder zunächst frei zu bekommen.

Zum Löschen aller Angaben geht man mit dem Mauszeiger auf <u>alle Eingaben löschen</u>, klickt einmal mit der linken Maustaste und betätigt anschließend die ENTF-Taste auf der PC-Tastatur. Weiterhin ist die Meereshöhe am konkreten Gebäudestandort anzugeben. Es folgt eine Auswahlmöglichkeit der Geländekategorie, die seitlich mit einem Bild und einer Beschreibung erklärt wird, die Exposition des Standortes und eine Abfrage zur Entfernung zu einer Küste der Nord- oder Ostsee.

Bei der Auswahl einer mehr oder weniger exponierten Lage ist ggf. auf Besonderheiten zu verweisen, wie beispielsweise die Lage an einem Hang oder einer Klippe, aber auch in einer typischen Randlage enger Bebauung zu freiem Feld. Die Küstenentfernung ist für die Zuordnung der Eiszone ausschlaggebend.

FaWi – Windlasten auf Fassadenelemente

Das Modul FaWi ist dann die richtige Wahl, wenn Windlasten auf Fassaden sowie die Größen der verschiedenen Bereiche ermittelt werden sollen, die gemäß DIN EN 1991-1-4 wie folgt definiert sind:

Bereich D, die dem Wind zugewandte Seite (Luv)

Bereich E, die dem Wind angewandte Seite (Lee)

Bereich A, der erste Bereich der vom Wind überströmten Seitenfläche (beide Seiten)

Bereich B, der zweite Bereich der vom Wind überströmten Seitenfläche (beide Seiten)

ggf. Bereich C, der letzte Bereich der vom Wind überströmten Seitenfläche (beide Seiten)

Angaben zum	zu bemesse	enden Baute	il.					
Positionsb	sitionsbezeichnung Fenster Pos. 1.2.25							
Art der Fassade			gesch	nlossene	Fassade			
Größe des Einzelements			2,40	m²				
Daraus ergeb	en sich folge	ende Einwirl	ungen:					
charakte	eristische Wi	ndlast im						
					von h = 25 bis 27 m			
Bereich A			-1,32	kN/m ²	-1,36	kN/m		
	-0,91	kN/m ²	-0,94	kN/m				
	-0,51	kN/m ²	-0,52	kN/m				
Bereich D (Luv)			0,86	kN/m ²	0,88	kN/m		
Bereich E (Lee)			-0,51	kN/m ²	-0,52	kN/m		
mit folgende	n Breiten der	r überstriche	enen Wan	d:				
bei einer Brei	te der windb	eaufschlagt	en Wand	von				
	Bereich A		Bereich B		Bereich C			
24,6 m	2,1	m	8,5	m	0,0	m		
10,6 m	2,1	m	8,5	m	14,0	m		

Im ersten Feld ist die Angabe einer Positionsbezeichnung möglich. Liegt eine hinterlüftete Fassade vor, die auch die konstruktiven Anforderungen der DIN 18 516 erfüllt, kann diese Option gewählt werden.

Für den Nachweis einzelner Fassadenelemente kann deren Größe angegeben werden, für den Nachweis des Tragwerks insgesamt wird dieser Wert auf 10 m² oder mehr gesetzt.

Die Ausgabe zeigt die charakteristischen Windlasten in allen Bereichen, die ggf. auch noch in der Höhe gestaffelt sein können.

Zum Drucken kann die Standard-Druckroutine von EXCEL verwendet werden, bei der auch ein Drucker ausgewählt werden kann. Alternativ kann die Exportfunktion genutzt werden, um eine PDF-Datei zu erzeugen.

DaWi – Windlasten auf Dachelemente

Das Modul DaWi ist dann die richtige Wahl, wenn Windlasten auf Dächer sowie die Größen der verschiedenen Bereiche ermittelt werden sollen, die gemäß DIN EN 1991-1-4 wie folgt definiert sind:



G L A S S M E T A L C O N S U L T I N G ingenieurbürd für beratung, eniwicklung und begutachtung im Glas- und metallbau



Satteldach

Walmdach



Im ersten Feld ist die Angabe einer Positionsbezeichnung möglich. Es folgt die Auswahl einer Dachform, die ggf. noch zu spezifizieren ist. Bei Notwendigkeit ist die Dachneigung oder Angaben zur Attikaausbildung bei Flachdächern anzugeben. Für den Nachweis einzelner Dachelemente kann deren Größe angegeben werden, für den Nachweis des Tragwerks insgesamt wird dieser Wert auf 10 m² oder mehr gesetzt.

Wegen der Komplexität der Bereiche wird hier noch festgelegt, welche der Gebäudeabmessungen die Trauf- oder Giebelseite ist.

Die Ausgabe zeigt die charakteristischen Windlasten in allen Bereichen. Zum Drucken kann die Standard-Druckroutine von EXCEL verwendet werden, bei der auch ein Drucker ausgewählt werden kann. Alternativ kann die Exportfunktion genutzt werden, um eine PDF-Datei zu erzeugen.

DaSch – Schneelasten auf Dachelemente



Das Modul DaSch ermöglicht es, Schneelasten auf Dächern zu ermitteln. Im ersten Feld ist die Angabe einer Positionsbezeichnung möglich. Es folgt die Auswahl einer Dachform, die ggf. noch zu spezifizieren ist. Bei Notwendigkeit ist die Dachneigung sowie bei Erfordernis die Dachbzw. Schiffbreite anzugeben.

Bei einigen Dacharten können auch Schneelasten an Sonderbauformen berechnet werden. Dann ist die Option durch Häkchensetzung aktivierbar.

Für Vordächer oder tieferliegende Dachbereiche kann die Option Höhensprung aktiviert werden, für die dann die Angabe der Höhendifferenz von oberer zu unterer Dachfläche sowie die von der Wand herausstehenden Dachtiefe erforderlich macht.

$G \ {\tt L} \ {\tt A} \ {\tt S} \ {\tt S} \ M \ {\tt E} \ {\tt T} \ {\tt A} \ {\tt L} \ C \ {\tt O} \ {\tt N} \ {\tt S} \ {\tt U} \ {\tt L} \ {\tt T} \ {\tt I} \ {\tt N} \ {\tt G}$ ingenieurbürd für beratung, eniwicklung und begutachtung im glas- und metallbau

Schneeverwehungen an Dachaufbauten (z.B. Technikräume) können auch optional gewählt werden. Dann ist die Höhe und Breite des Dachaufbaus anzugeben. Als weitere Option ist das Vorhandensein eines Schneefanggitters wählbar.

Als Ergebnis wird die charakteristische Dachschneelast angegeben. Die auf das Gebäudedach wirkenden Schneelasten sind einmal für den Fall der regelmäßigen Schneelast und einmal für den Fall des verwehten Schnees angegeben. Zudem wird bei gewählter Option der größte Wert der dreiecksförmigen Schneelast am Höhensprung oder am Dachaufbau und die Länge des Verwehungskeils angegeben.

Außerdem wird entweder eine lotrecht wirkende Schneelast an der Traufe oder die Schublast auf ein vorhandenes Schneefanggitter angezeigt.

Zum Drucken kann die Standard-Druckroutine von EXCEL verwendet werden, bei der auch ein Drucker ausgewählt werden kann. Alternativ kann die Exportfunktion genutzt werden, um eine PDF-Datei zu erzeugen.

DaSX – Schneelasten auf Dachelemente (extended version)



Das Modul DaSX stellt eine Erweiterung des Moduls DaSch dar und ermittelt zusätzlich einen Temperaturfaktor C_t, der auf Dächern mit Wärmedurchgang eine reduzierte Schneelast ermöglicht.

Nach DIN EN 1991-1-3 gelten die dort angegebenen Werte für Dächer mit "ausreichend wärmegedämmten Konstruktionen", konkret mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten von maximal 1,0 W/m²K. Das ist bei Glasdächern meist nicht gegeben. Zwar dürfen Glasdächer mit den "normalen" Werten gerechnet werden, jedoch gestattet die internationale Norm ISO 4355 (1998-12-01) eine Möglichkeit der Abminderung. Diese ist besonders bei hohen Schneelasten und deutlichen Dachneigungen von Vorteil. Im Interesse wirtschaftlich auszuführender Konstruktionen wird empfohlen, den sich bei flach geneigten Dächern ggf. ergebenden

Temperaturfaktor größer 1,0 nicht zu aktivieren. Für wärmedurchlässige Eindeckungen erfolgt deren Berechnung nach Annex D über den dort definierten Temperaturfaktor C_t. Eine konkrete Anwendung ergibt sich z.B. in Norwegen mit der NS 3491-3: 2001-03.

Die Abtauleistung und damit die mögliche Reduktion ergibt sich aus den Eingabegrößen zum Wärmedurchgangskoeffizienten, zur mindestens gehaltenen Innentemperatur (ggf. Nachtabsenkung berücksichtigen) sowie zur tiefsten Monatsmitteltemperatur in der jeweiligen Klimazone. In Gebieten mit Monatsmitteltemperaturen unter –9°C ist der Temperaturfaktor auf 0,6 begrenzt und kann auch mit höheren Innentemperaturen nicht weiter reduziert werden.

VoDa – Schnee-, Eis- und Windlasten auf Vordächern

Angaben zum zu bemesse	nden Baut	teil						
Positionsbezeichnung	50							
geometrische A	ngaben zi	um Vorda	:h			Gebäudegeor	netrie	
mittlere Vordachöhe über Grund		2.70	m	vom	Gebäude, an dem das Vordach angebaut ist			
Vordachbreite (Anbaulänge)		3,80	m		Dach	kantenhöhe	5,00	m
Vordachausladung (Kraglänge)		1,20	m	Gebäud			10,00	m
Vordachneigung		5,0	* Gebäudedachneigung			lachneigung	20,0	9
(positiv nach außen, negativ	nach innen)							
Daraus ergeben sich folge	nde Einwi	rkungen:						
Sch	Schnee- und Eislasten			Wir				
Anbauwert (am Gebäude)	1.30	kN/m ²	aujsergi 1.30	kN/m ²	A	abwärts	0.85	kN/m
Kantenwert (außen)	1,11	kN/m ²	1,11	kN/m ²	eich	aufwärts	-1,10	kN/m
Länge Verwehungskeil	1,20	m			Ber	Breite	0,30	m
Eislast (auf Flächen)	0,18	kN/m² (1	yp Glatteis)	reich B	abwärts	0,59	kN/m

Das Modul VoDa ermittelt die Schneelasten auf Vordächer und ggf. die Eislasten auf Abhängungen bzw. andere stabförmige Bauteile. Außerdem werden die Regelungen zur Ermittlung der Windlasten auf Vordächer angewendet, wie man sie in vielen Landeslisten der Technischen Baubestimmungen findet. Dabei wird die Last über den speziellen Faktor c_{p,net} ermittelt.

Im ersten Feld ist die Angabe einer Positionsbezeichnung möglich. Es folgen die Angaben zur Vordach- und Gebäudegeometrie.

Als Ergebnis erhalten Sie den Größt-

und Kleinstwert der Schneelast auf dem Vordach, wobei der Größtwert an der Gebäudeseite und der Kleinstwert an der Außenkante des Vordaches anzusetzen ist. Die Angaben zur Eislast gelten einmal an Flächen (z.B. das Vordach selbst) und an dünnen Stäben (z.B. Abhänger).

Bei den Windlasten wird unterschieden in die Bereiche A (linke und rechte Seite = Randbereich) und B (Mitte) sowie in ab- oder aufwärts gerichtete Windlasten, die sich aus der Summe der Windlasten von Oberund Unterseite ergeben. Die Breite des Bereiches A wird aus den Geometriedaten errechnet.

Zum Drucken kann die Standard-Druckroutine von EXCEL verwendet werden, bei der auch ein Drucker ausgewählt werden kann. Alternativ kann die Exportfunktion genutzt werden, um eine PDF-Datei zu erzeugen.

FrSt – Windlasten auf freistehende Dächer und Wände



Das Modul FrSt ermittelt die Windlasten auf freistehenden Dächern (auch mit Versperrung) und auf freistehende Wände (auch mit Abwinklungen). Im ersten Feld ist die Angabe einer Positionsbezeichnung möglich. Anschließend wählen Sie die Art des freistehenden Bauwerks und machen Angaben zur Geometrie.

In der Ausgabe erhalten Sie die charakteristische Last des Böengeschwindigkeitsdruckes und die einzelnen Werte in den Bereichen A bis D, die ggf. in getrennte Werte für Druck- und Soglasten unterschieden werden. Zur Veranschaulichung sind Skizzen dargestellt, welche die Bereiche bezeichnen. Zum Drucken kann die Standard-Druckroutine von

EXCEL verwendet werden, bei der auch ein Dru-

cker ausgewählt werden kann. Alternativ kann die Exportfunktion genutzt werden, um eine PDF-Datei zu erzeugen.

Unser Ingenieurbüro ist auf die Erstellung Statischer Berechnungen für den Glas- und Metallbau allgemein, besonders aber auf die Berechnung und Konstruktion von Wintergärten, Gewächshäusern und Gartencentern sowie Fassaden spezialisiert. Informationen über uns finden sie unter anderem auf



www.glashausstatik.info



www.gmc-kasper.de



www.fassadenstatik.info



www.helpware.info